

# BalleMax sd124ZE-SC320ZE

## Kurzanleitung

16.08.19

### Inbetriebnahme

1. Drehzahlregler auf „0“ stellen
2. Startschalter auf erste pos. Drehen, Aufleuchten der **grünen** Lampe abwarten.
3. Startschalter kurz weiterdrehen und wieder loslassen.
4. Mit dem Drehzahlregler die gewünschte Motor-Drehzahl einstellen. Zwischen 6 – 8 ist der optimale Bereich.
5. Jetzt kann gearbeitet werden wie mit jedem BalleMax

### Batterieanzeige BMV700

Anzeige mit +/- Tasten ändern:

Batteriespannung

Restlaufzeit in h mit aktueller Leistungsentnahme

Aktuelle Stromentnahme/Zufuhr in Amp.

Aktuelle Leistung des Motors/Ladegerätes in Watt/Kilowatt

Leuchte **orange** mit Warndreieck: das Batterieladegerät ist angeschlossen und das Starten den Motors ist gesperrt!

Leuchte **rot** mit Batterie: Battery-balance nicht ausgeglichen, zum Reset Schalter drücken. Leuchte löscht.

### Ausserbetriebnahme, Batterieladen

1. Bei zunehmend entladener Batterie begrenzt die Batterieüberwachung automatisch die Leistung.
2. Drehzahlregler auf „0“ stellen, Startschalter ausschalten, Gerät gegen wegrollen sichern.
3. Aufgebautes Ladegerät am Stromnetz anschliessen.
4. Ladelampe orange am Bedienpult leuchtet auf.
5. Sicherstellen dass das Ladegerät im Modus „**Norm**“ eingestellt ist
6. Modus „**cold/AGM**“ **darf nur unter +10°** verwendet werden.
7. Modus „Supply“ einstellen wenn das Gerät längere Zeit nicht gebraucht wird.
8. Ladespannung und Ladestrom können mit +/- an Batterieanzeige abgelesen werden.

**Wir empfehlen das Batterieladegerät täglich anzuschliessen.**